

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ DATECS DP 25 KL

I. ВКЛЮЧВАНЕ :

ЗАДЪРЖА СЕ БУТОН **ON** НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА << ГЛАВНО МЕНЮ >>

II. РЕЖИМ РАБОТА :

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> СЕ НАТИСКА БУТОН **1** - РЕГИСТРАЦИЯ

1) ВЪВЕЖДА СЕ ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРА ОТ **1** ДО **3 0** И СЕ ПОТВЪРЖДАВА С БУТОН **TOTAL**

2) ПРИ ПРОДАЖБИ ОТ КЛАВИАТУРАТА СЕ НАБИРА ЖЕЛАНАТА СУМА ИЗБИРА СЕ ДЕПАРТАМЕНТ ОТ БУТОН **DP1** ДО **DP4** АПАРАТА РАЗПЕЧАТВА КАСОВИЯ БОН ДО СРЕДАТА :

- АКО СУМАТА Е ВЯРНА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА СЕ ПРИКЛЮЧВА С БУТОН **TOTAL** В БРОЙ ИЛИ С БУТОН **PY1** С КАРТА

- АКО ИМА ГРЕШКА СЕ НАТИСКАТ БУТОНИ **VD** И **TOTAL**

3) ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ/КОЛИЧЕСТВО

- ВИНАГИ СЕ ВЪВЕЖДА ПЪРВО КОЛИЧЕСТВОТО, СЛЕД ТОВА СЕ НАТИСКА БУТОН **X** /ЗНАК ЗА УМНОЖЕНИЕ/ ВЪВЕЖДА СЕ СУМАТА, ИЗБИРА СЕ ДЕПАРТАМЕНТ ОТ **DP1** ДО **DP4** АПАРАТА РАЗПЕЧАТВА БЕЛЕЖКАТА ДО СРЕДАТА И СЕ ПРИКЛЮЧВА С БУТОН **TOTAL** В БРОЙ ИЛИ С БУТОН **PY1** С КАРТА

4) МЕЖДИННА СУМА

- В РЕЖИМ НА РАБОТА СА ВЪВЕДЕНИ НЯКОЛКО СУМИ , ТРЯБВА ДА СЕ ВИДИ КРАЙНАТА СУМА , НО БЕЗ ДА СЕ ПРИКЛЮЧВА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА, НАТИСКА СЕ БУТОН **STL** И СЕ ПОКАЗВА МЕЖДИННА СУМА.

5) СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ – ВЪВЕЖДА СЕ СУМАТА И СЕ НАТИСКА БУТОН **- %** НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА **ВИД ВАЛУТА** ПОТВЪРЖДАВАТЕ С **TOTAL** – В (TL)-ЛВ.

6) СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ – ВЪВЕЖДА СЕ СУМАТА И СЕ НАТИСКА БУТОН **+ %** НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА **ВИД ВАЛУТА** ПОТВЪРЖДАВАТЕ С **TOTAL** – В (TL)-ЛВ.

III. ОТЧЕТ З С НУЛИРАНЕ (ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ)

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> СЕ НАТИСКА БУТОН **3** Z ОТЧЕТ

ВЪВЕЖДА СЕ ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРА **3 0** И СЕ ПОТВЪРЖДАВА С **TOTAL**

1) НАТИСКА СЕ БУТОН **TOTAL**-РАЗПЕЧАТВА СЕ ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

IV. ОТЧЕТ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ (МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ)

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> СЕ НАТИСКА БУТОН **3** Z ОТЧЕТ

ВЪВЕЖДА СЕ ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРА **3 0** И СЕ ПОТВЪРЖДАВА С **TOTAL**

1) НАБИРА СЕ КОМАНДА ОТ КЛАВИАТУРАТА **1 1 STL**

2) НАБИРА СЕ **НАЧАЛНА ДАТА:**

- ПРИМЕР : **01.05.2012** г. - **0 1 0 1 1 2** / БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/

3) НАТИСКА СЕ БУТОН **X**

4) НАБИРА СЕ **КРАЙНА ДАТА:**

- ПРИМЕР : **31.05.2012** г. - **3 1 0 1 1 2** / БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/

5) НАТИСКА СЕ БУТОН **VD** - РАЗПЕЧАТВА СЕ МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

V. ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН:

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> СЕ НАТИСКА БУТОН **9** НА ДИСПЛЕЯ СЕ ВИЖДА МЕНЮТО НА РЕЖИМА: ИЗБИРАТЕ 1) СПРАВКИ КЛЕН – ПОТВЪРЖДАВАТЕ С БУТОН **TOTAL** СЛЕД ТОВА ИЗБИРАТЕ 2) КЛЕН ЗА Z ОТЧЕТ ПОТВЪРЖДАВАТЕ С БУТОН **TOTAL** ВЪВЕЖДАТЕ НОМЕР НА Z ОТЧЕТА И НАТИСКАТЕ БУТОН **TOTAL** СЛЕД ТОВА СЕ НАТИСКА СТРЕЛКА НАГОРЕ (**Shift**), ЗАДЪРЖА СЕ И СЕ НАТИСКА БУТОН **TOTAL** КАСОВИЯТ АПАРАТ ЗАПОЧВА ДА РАЗПЕЧАТВА АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СПРЕТЕ РАЗПЕЧАТКАТА, НАТИСНЕТЕ БУТОН **C**

VI. ИЗКЛЮЧВАНЕ :

ОТ ПОЗИЦИЯ << ГЛАВНО МЕНЮ >> СЕ НАТИСКА БУТОН **0**