

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ **DAISY COMPACT M KL**

I. Включване и изключване: От Бутон 

II. Режим Работа: С бутон **M** се отива до Рег. **1** -> **CLK**

- Продажба в Брой: Сума **10,00** натиска се от бутон **01** до **04** -> **TL** /в Брой/
- Продажба с Карта: Сума **10,00** натиска се бутон **01** до **04** -> **PAY1/RA** /с Карта/
- Продажба: Сума **10,00** бутон **D+** въвежда се номер от -> (за групи от **5** до **50** - за един брой) -> **STL**
- При грешно въведена сума се натиска бутон **VD** -> **STL** и **TL**
- Продажба с умножение: Количество **2** -> **QTY** /знак за умножение/ Сума **10,00** избира се от бутон **01** до **04** -> **TL** /в Брой/ или **PAY/RA** /с Карта/
- Междинна сума: **STL** показва се междинна сума.
- Служебно въведени - Сума **10,00** -> **+%**
- Служебно изведени - Сума **10,00** -> **-%**
- Дубликат на касов бон **9 9** -> **TL**

III. Отчет Z с Нулиране (дневен финансов отчет):

С бутон **M** се отива до Нулиране **8 8 8 8** -> **CLK** -> **TL**

IV. Отчет от Ф.П. (месечен отчет):

С бутон **M** се отива до ФП **9 9 9 9** -> **CLK**

- 1) Набира се команда **1 1** -> **STL**
- 2) Начална дата: **01.01.2017** г. **0 1 0 1 1 7** /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
- 3) Бутон **QTY**
- 4) Крайна дата: **31.01.2017** г. **3 1 0 1 1 7** /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
- 5) Бутон **VD**

V. Отпечатване на информация от КЛЕН:

С бутон **M** се отива на положение Четене **8 8 8 8** -> **CLK**

Натиска се бутон **ALT** и се задържа, след това се натиска **TL** - на дисплея се появява **ПЕЧАТ КЛЕН**

- 1) Набира се команда: **3** -> **STL**
- 2) Начална дата: **01.01.2017** г. **0 1 0 1 1 7** /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
- 3) Бутон **QTY**
- 4) Крайна дата: **01.01.2017** г. **0 1 0 1 1 7** /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
- 5) Бутон **VD**

VI. Режим контролно четене на отчет - Отчет X (междинен отчет):

С бутон **M** се отива до Четене **8 8 8 8** -> **CLK** -> **TL**

*Разпечатва се Дневен отчет **без Нулиране**.