

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ

DATECS MP 55 KL

I. ВКЛЮЧВАНЕ :

ЗАДЪРЖА СЕ БУТОН **ON** НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА << ГЛАВНО МЕНЮ >>

II. РЕЖИМ РАБОТА :

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> СЕ НАТИСКА БУТОН **1**

1) РЕГИСТРАЦИЯ

ВЪВЕЖДА СЕ ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРА **30** И СЕ ПОТВЪРЖДАВА С <TOTAL>

2) ОТ КЛАВИАТУРАТА СЕ НАБИРА ЖЕЛАНАТА СУМА

3) НАТИСКА СЕ ОТ БУТОН **DP1** ДО **DP4**

4) АПАРАТА РАЗПЕЧАТВА КАСОВИЯ БОН ДО СРЕДАТА :

- АКО СУМАТА Е ВЯРНА СЕ НАТИСКА БУТОН **TOTAL**

- АКО ИМА ГРЕШКА СЕ НАТИСКАТ БУТОНИ **VD** И **TOTAL**

IV. ОТЧЕТ Z С НУЛИРАНЕ

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> СЕ НАТИСКА БУТОН **3**

ВЪВЕЖДА СЕ ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРА **30** И СЕ ПОТВЪРЖДАВА С <TOTAL>

1) НАТИСКА СЕ БУТОН **TOTAL**-РАЗПЕЧАТВА СЕ ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

V. ОТЧЕТ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> СЕ НАТИСКА БУТОН **3**

ВЪВЕЖДА СЕ ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРА **30** И СЕ ПОТВЪРЖДАВА С <TOTAL>

1) НАБИРА СЕ КОМАНДА ОТ КЛАВИАТУРАТА **11 STL**

2) НАБИРА СЕ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ДАТА:

ПРИМЕРНО ЗА ДАТА 01.05.2011г. – **010511 / БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/**

3) НАТИСКА СЕ БУТОН **X**

4) НАБИРА СЕ КРАЙНА ДАТА:

ПРИМЕРНО ЗА ДАТА 31.05.2011г. – **310511 / БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/**

5) НАТИСКА СЕ БУТОН **VD**

VI. ИЗКЛЮЧВАНЕ :

ОТ ПОЗИЦИЯ << ГЛАВНО МЕНЮ >> СЕ НАТИСКА БУТОН **0**