

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ **ZIT B20 MSBW KL**

I. ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ:

ЗАДЪРЖА СЕ БУТОН  НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА << ГЛАВНО МЕНЮ >>

II. РЕЖИМ РАБОТА :

- СЪС СТРЕЛКИТЕ СЕ ОТИВА ДО <РЕГИСТРАЦИЯ> ->
- ПРОДАЖБА В БРОЙ: СУМА **10.00** ИЗБИРА СЕ ОТ ДО -> - В БРОЙ
- ПРОДАЖБА С КАРТА: СУМА **10.00** ИЗБИРА СЕ ОТ ДО -> - С ЧЕК
- ПРОДАЖБА : СУМА **10.00** ИЗБИРА СЕ ОТ въвежда се номер от -> (за групи от 3 до 50 - за един брой)-> -> - В БРОЙ
- АКО ИМА ГРЕШКА СЕ НАТИСКА БУТОН
- ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ: /КОЛИЧЕСТВО/ -> /ЗНАК ЗА УМНОЖЕНИЕ/ СУМА 10,00 ОТ ДО -> - В БРОЙ ИЛИ С БУТОН -> - С ЧЕК
- МЕЖДИННА СУМА: - ПОКАЗВА МЕЖДИННА СУМА.
- СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ - СУМА **10,00** -> ->
- СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ - СУМА **10,00** -> ->


III. ОТЧЕТ Z С НУЛИРАНЕ (ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ)

СЪС СТРЕЛКИТЕ СЕ ОТИВА ДО <НУЛИРАНЕ> ->

IV. ОТЧЕТ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ (МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ)

- СЪС СТРЕЛКИТЕ СЕ ОТИВА ДО <ФИСКАЛНА ПАМЕТ>- -> -> КОМАНДА: -> ->
- НАЧАЛНА ДАТА: **01.01.2017** г. /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
 -БУТОН
- КРАЙНА ДАТА: **01.01.2017** г. /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
 -БУТОН - *РАЗПЕЧАТВА СЕ СЪКРАТЕН МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

V. ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН:

- СЪС СТРЕЛКИТЕ СЕ ОТИВА ДО <ЧЕТЕНЕ> ->
- НАТИСКА СЕ БУТОН  (Shift), ЗАДЪРЖА СЕ И СЕ НАТИСКА БУТОН
- <ПЕЧАТ КЛЕН> -> ->
- НАЧЛНА ДАТА: **01.01.2017** г. /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
 -БУТОН
- КРАЙНА ДАТА: **01.01.2017** г. /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
 -БУТОН - *РАЗПЕЧАТКА ОТ КЛЕН КАРТА